





ULTIMATE BUBBLE MANIA™

GB INSTRUCTIONS 0 INSTRUCTIONS 0 INSTRUCCIONES
 0 BEDIENTUNGSANLEITUNG 0 INSTRUCTIES
 0 ISTRUZIONI PER IL 0 INSTRUÇÕES





- GB Open cover; connect charger
- Charging: Red, charged: Green
- F Ouvrez le couvercle ouvert ; connectez le chargeur
- En charge: Rouge, complètement chargé: Vert
- E Abra la tapa; conecte el cargador
- Cargando: Rojo, carga completada: Verde
- D Deckel öffnen; ladekabel anschließen
- Lädt: Rot, vollständig geladen: Grün
- P Abrir a cobertura; ligar o carregador
- A carregar: Vermelho, carga a 100%: Verde
- I Aprire cover; collegare caricabatteria
- Ricarica: Rosso, ricarica completa: Verde
- NL Open deksel; verbind de oplader
- Charging: Rood, batterijfout: Groen

- GB Fill solution
- F Remplir avec la solution
- E Llenar con la disolución
- D Lösung einfüllen
- P Insira a solução
- I Versare la soluzione
- NL Vul met oplossing

- GB Push to blow bubbles
- F Appuyez pour faire des bulles
- E Empuja para hacer burbujas
- D Schieben, um seifenblasen zu pusten
- P Empurra para fazer bolhas
- I Premi per soffiare le bolle
- NL Druk om bellen te blazen

CAUTION: Do not turn machine ON while charging.
MISE EN GARDE : Ne pas allumer l'appareil pendant le chargement.
PRECAUCIÓN: No Encienda la máquina mientras se carga.
VORSICHT: Schalten Sie die Maschine während des Ladevorgangs NICHT EIN.
CUIDADO: Não ligar a máquina durante o carregamento.
ATTENZIONE: Non accendere la macchina durante la carica.
WAARSCHUWING: Schakel de machine niet in tijdens het opladen.

CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 80°c or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.
MISE EN GARDE : Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer au-dessus de 80°c ou incinérer. Suivez les instructions du fabricant.
PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio y quemaduras. No abrir, aplastar, calentar a más de 80°c ni incinerar. Siga las instrucciones del fabricante.



- A GB Separate
- F Séparer
- E Separar
- D Separat
- P Separar
- I Separato
- NL Uit elkaar halen
- B GB Recycle solution
- F Solution pour le recyclage
- E Recicla la solución
- D Recycling-lösung
- P Solução de reciclagem
- I Riciclo della soluzione
- NL Hergebruikt vloeistof

WARNING: CHOKING HAZARD
 - Small parts. Not for children under 3 years.

- GB Clean. Do not submerge top.
- F Nettoyer. Ne pas immerger la partie supérieure.
- E Limpia. No sumergir la parte de arriba.
- D Säubern. Oberteil nicht unter Wasser tauchen.
- P Limpa. Não submergir o topo.
- I Pulito. Non sommergere la parte alta.
- NL Schoon. Houd de bovenkant niet onder water.

* All instruction sheets must be retained since it contains important information.
 * Toutes les fiches d'instructions contiennent des informations importantes et doivent donc être conservées.
 * Debe conservar todas las hojas de instrucciones porque contienen información importante.
 * Alle Anleitungen müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.
 * Todos os manuais de instruções devem ser preservados, pois contém informações importantes.
 * Tutte le istruzioni vanno conservate, in quanto contengono informazioni importanti.
 * Alle instructiebladen moeten worden bewaard, omdat ze belangrijke informatie bevatten.

ATTENTION : DANGER D'ÉTOUFFEMENT
 - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

© 2024 Funrise, inc. All rights reserved.
 © 2024 Funrise, inc. Tous droits réservés.
 © 2024 Funrise, inc. Todos los derechos reservados.
 © 2024 Funrise, inc. Alle rechte vorbehalten.
 © 2024 Funrise, inc. Tutti i diritti riservati.
 © 2024 Funrise, inc. Todos os direitos reservados.
 © 2024 Funrise, inc. Alle rechten voorbehouden.